CAMERA PROVIDED WITH INFORMATION INPUTTING/DISPLAYING FUNCTION

Patent number:

JP7281274

Publication date:

1995-10-27

Inventor:

MORO TAKESHI; KAWABATA SHINYA; SATO

SHIGEMASA

Applicant:

NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international:

G03B17/18; G03B7/08; G03B17/00


- european:

Application number: JP19940214109 19940907

Priority number(s): JP19940214109 19940907; JP19940018623 19940215

Abstract of JP7281274

PURPOSE:To improve the operability of a camera by providing an operation part displayed by color-coding for every mode to be designated and a display part performing color-coding display corresponding to the color-coding of the display part. CONSTITUTION: The 1st display part 50 being a display means is constituted by using a panel type display device and partially performs the specified color- coding display. A liquid crystal display and a light emitting diode display, etc., are mentioned as the panel type display device. A color liquid crystal display, a display constituted by combining a color filter with the liquid crystal display, and a light emitting diode panel using plural light emitting diode elements, etc., are mentioned as the device capable of partially performing the specified color-coding display. The colorcoding display of each switch 20 functioning as an operation device is performed by coloring the entire upper surface of the button of the switch. By making the color of the operation device in relevant to the color of the display part, the operability is improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-281274

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

| (51) Int.Cl. ⁶ | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | 技術表示箇所 |
|---------------------------|------|--------|----|--------|
| G03B 17/18 | Z | | | 这州农小园川 |
| 7/08 | 101 | | | |
| 17/00 | Q | | | |

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 24 頁)


| (01) UIES AT EI | 44.07.00 | T | |
|---|---|--------------------|---|
| (21)出願番号 | 特願平6-214109 | (71)出願人 | 000004112 |
| (22)出顧日 (31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国 | 平成6年(1994)9月7日 特願平6-18623 平6(1994)2月15日 日本(JP) | (72)発明者 (72)発明者 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内 |
| | | (72)発明者 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 佐藤 重正 |
| | | (74)代理人 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 弁理士 三品 岩男 (外1名) |
| | | | |

(54) 【発明の名称】 情報入力/表示機能を有するカメラ

(57)【要約】

【目的】 カメラのモード設定に際し、設定を行なうための操作部材と、その設定内容を表示する表示部の表示とが、短時間で、的確に確認できる情報入力/表示機能を有するカメラを提供する。

【構成】 ボディ10の上面において、モードの指定を行なうスイッチ21、22、23、24、26、28、27、32および36と、表示部50における、それらによって設定される内容が表示される領域とが、同じ色で表わされる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】動作モードを複数種類有し、それぞれの動 作モードにおいて、内容の設定が行なえるカメラにおい τ.

動作モードを指定するためのモード指定手段と、

指定された動作モードのそれぞれの内容を設定するため のモード内容設定手段と、

指定された動作モードおよび設定された内容を表示する モード表示手段とを備え、

前記モード指定手段は、指定すべき各モードごとに色分 10 指定された動作モードおよび設定された内容を表示する け表示が行われた操作部を有し、

前記モード表示手段は、色分け表示ができる表示部を有 し、該表示部は、その表示の色分けが、前記操作部の色 分けと対応していることを特徴とする情報入力/表示機 能を有するカメラ。

【請求項2】請求項1において、前記操作部は、複数個 のスイッチを含み、それらの少なくとも複数個には、互 いに異なる色の表示が付されているものである、情報入 力/表示機能を有するカメラ。

型ディスプレイが用いられ、前記スイッチに付された色 に対応した色で、当該スイッチが指定するモードの内容 を表示する、情報入力/表示機能を有するカメラ。

【請求項4】請求項3において、前記パネル型ディスプ レイは、その表示領域を、各スイッチの配置と対応させ て、各モードに割り付けている、情報入力/表示機能を 有するカメラ。

【請求項5】請求項3または4において、前記パネル型 ディスプレイは、カラー液晶ディスプレイである、情報 入力/表示機能を有するカメラ。

【請求項6】請求項3または4において、

前記スイッチは、複数箇所に分割して配置され、 前記パネル型ディスプレイは、前記分割配置された箇所 ごとに配置されるスイッチのモードの内容に対応して、 分割して設けられる、情報入力/表示機能を有するカメ ラ。

【請求項7】動作モードを複数種類有し、それぞれの動 作モードにおいて、内容の設定が行なえるカメラにおい

動作モードを指定するためのモード指定手段と、

指定された動作モードのそれぞれの内容を設定するため のモード内容設定手段と、

指定された動作モードおよび設定された内容を表示する モード表示手段とを備え、

前記モード内容設定手段は、複数箇所に分割して設けら ħ.

前記モード表示手段は、前記分割された各モード内容設 定手段に対応して、複数設けられる、情報入力/表示機 能を有するカメラ。

【請求項8】請求項7において、前記モード表示手段

は、それぞれ対応するモード内容設定手段に対して、一 覧可能な位置に配置される、情報入力/表示機能を有す るカメラ。

【請求項 9】動作モードを複数種類有し、それぞれの動 作モードにおいて、内容の設定が行なえるカメラにおい

動作モードを指定するためのモード指定手段と、

指定された動作モードのそれぞれの内容を設定するため のモード内容設定手段と、

表示部を有するモード表示手段とを備え、

前記モード指定手段は、各モードごとに操作部を個別的 に有し、

各操作部は、前記モード表示手段の表示部に沿って配置 され、

前記表示手段は、各操作部の配置位置に対応して、表示 部に当該操作部に対応するモードの表示を行なわせる、 情報入力/表示機能を有するカメラ。

【請求項10】動作モードを複数種類有し、それぞれの 【請求項3】請求項2において、前記表示部は、パネル 20 動作モードにおいて、内容の設定が行なえるカメラにお いて、

> 前記動作モードの選択を起動するためのモード選択起動 手段と、

> 前記モード選択手段が起動された場合、動作モードの選 択を行うための選択手段と、

> 前記動作モードの内容の設定を起動するための内容設定 起動手段と、

前記内容設定起動手段が起動された場合、内容の設定を 行うための設定手段と、

30 選択された動作モードおよび設定された内容を表示する 表示部とを備えたことを特徴とする情報入力/表示機能 を有するカメラ。

【請求項11】請求項10において、前記モード選択起 動手段および内容設定起動手段は、それぞれスイッチ要 素としての操作部材を含み、

前記表示部は、パネル型ディスプレイが用いられ、前記 選択された動作モードを表示する領域と、前記設定され た内容を表示する領域とを有し、

前記モード選択起動手段の操作部材の外面、前記内容設 40 定起動手段の操作部材の外面、前記選択された動作モー ドを表示する領域、および、前記設定された内容を表示 する領域には、それぞれ色が付され、

前記モード選択起動手段の操作部材の色は、前記選択さ れた動作モードを表示する領域の色と対応した色であ

前記内容設定起動手段の操作部材の色は、前記設定され た内容を表示する領域の色と対応した色である、情報入 カ/表示機能を有するカメラ。

【請求項12】請求項11において、前記モード選択起 50 動手段の操作部材に付されている色は、前記内容設定起

動手段の操作部材に付されている色とは異なる、情報入 カ/表示機能を有するカメラ。

【請求項13】請求項12において、前記選択された動 作モードを表示する領域および前記設定された内容を表 示する領域は、それぞれ領域全体に前記色が付されてい る、情報入力/表示機能を有するカメラ。

【請求項14】請求項10において、前記選択手段およ び設定手段は、1の操作部材を共通して含む、情報入力 /表示機能を有するカメラ。

【請求項15】請求項11において、前記モード選択起 10 動手段の操作部材の外形は、前記選択された動作モード を表示する領域の外形と対応し、

前記内容設定起動手段の操作部材の外形は、前記設定さ れた内容を表示する領域の外形と対応している、情報入 カ/表示機能を有するカメラ。

【請求項16】請求項11において、前記モード選択起 動手段の操作部材の外面、および、前記内容設定起動手 段の操作部材の外面には、それぞれの操作部材の機能を 表わすシンボルがそれぞれ付され、

色を付している、情報入力/表示機能を有するカメラ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、動作モードを複数種類 有し、それぞれの動作モードにおいて、内容の設定が行 なえるカメラに関し、特に、モードの設定内容を表示す る機能を有するカメラに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、カメラは、多くの機能を持つにい たっている。そして、各種機能を撮影者の目的および好 30 みに応じて、適宜設定して、種々の動作モードにより撮 影が行なえる。

【0003】これらの動作モード設定の例としては、例 えば、フィルム感度設定、フォーカスエリア設定、測光 モード設定、露出モード設定、イメージプログラム設 定、露出補正量設定、フィルム給送モード設定、セルフ タイマ設定、スピードライト撮影シンクロモード設定等 がある。

【0004】そして、これらの各動作モードにおいて、 それぞれ動作内容が設定される。具体的には、フィルム 40 感度の場合、例えば、自動設定か、マニュアル設定かの 選択と共に、マニュアルの場合に、感度の設定がある。 フォーカスエリア設定の場合、例えば、オートフォーカ スを行なうべき領域を指定するための設定がある。測光 モードの場合には、例えば、複数領域についての測光、 中央部重点測光およびスポット測光のうちのいずれかの 選択がある。露出モード設定の場合には、例えば、プロ グラムシャッタ、シャッタ優先自動、露出優先自動、マ ニュアル等の選択がある。露出補正量設定の場合、例え

モードの設定の場合、例えば、1こま巻き上げ、低速連 続巻き上げ、高速連続巻き上げのうちいずれかの選択が ある。この他、上述したイメージプログラム設定、セル フタイマ設定、スピードライト撮影シンクロモード設定 等においても、それぞれの動作内容が、それぞれの選択 肢のうちから設定される。これらの動作モードの設定お よびその内容の設定は、カメラに動作モードに関する情 報を入力することにより行われる。この情報の入力は、 例えば、ボディに設けられた操作部材を操作することに より行われる。操作部材としては、一般的には、モード に対応した各種スイッチを設けることが行われている。 ところが、上述したように、近年は、設定できるモード および各モードでの選択肢が多くなっているため、モー ドごとの個別スイッチでは、対応し切れなくなってい る。そこで、モードの設定を行なう操作部材と、そのモ ードでの内容を設定する操作部材とを別個に設けること

が行われている(特開平2-68510号公報参照)。 そして、さらに、多くの機能に対応するため、例えば、 モード設定を行なうための、押しボタンスイッチ等の各 前記シンボルを着色することにより、前記各操作部材に 20 種スイッチと、複数の選択肢からいずれかの選択肢を選 択するダイヤル式のスイッチ(以下、コマンドダイヤル という)とで、操作部材を構成するものが提案されてい る。これは、選択すべきモードを示す押しボタンを押し つつ、コマンドダイヤルを目的の選択肢が選択されるま で回転させて、当該モードの設定を行なうものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、モー ドの設定と、各モードにおける選択肢の選択とを、それ ぞれ異なる操作部材で行なうようにすることにより、よ り多くの機能に対応することが可能となる。

【0006】ところで、各種の動作モードを設定する場 合、その設定内容を確認する必要がある。また、撮影に 際し、現在設定されているモードの内容を確認する必要 がある。そのため、動作モードの内容を表示するための 表示部がボディに設けられている。

【0007】しかし、ボディの構造上、表示部を設ける ことができる場所が限られていること、また、その表示 面積も限られている。そのため、表示部には、限られた 表示面積のなかで、多くのモードの内容が表示される。

【0008】ところで、撮影者側としては、限られたシ ヤッタチャンスに、最適なモードで撮影を行なうことが 望ましい。そのためには、現在設定されているモードの 設定状態の確認、または、これから設定するモードの設 定内容の確認が、短時間に的確に行なえることが必要と なる。

【0009】しかし、上述したように、多くのモードの 内容が限られた表示部に集中的に表示されていると、確 認が容易でないという問題がある。特に、モード設定を 行なう操作部材と表示をするための表示部とが離れて配 ば、十一の符号を含む数値の設定がある。フィルム給送 50 置されるため、操作部材による設定が指示されたモード

について、表示部のどの位置にその設定内容が表示され るかがわかりにくいという問題がある。

【0010】また、そのカメラになれていない撮影者に とっては、モード設定を行なうこと自体が、容易ではな い。特に、自分のした操作が適切であったかどうかにつ いて不安を抱くことも少なくない。これは、カメラの機 能が増すほど顕著になる。そのため、モード設定の容易 化が望まれている。

【0011】本発明の目的は、カメラのモード設定に際 し、設定を行なうための操作部材と、その設定内容を表 10 れることができる。 示する表示部の表示位置との対応関係が一目でわかり、 しかも、設定内容が、短時間で、的確に確認できる情報 入力/表示機能を有するカメラを提供することにある。 【0012】また、本発明の他の目的は、モード設定を 行なう操作部材と、その操作によって設定される内容の 表示との対応関係が容易に確認できて、モード設定が容 易な、情報入力/表示機能を有するカメラを提供するこ とにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の一態様によれば、動作モードを複数種類有 し、それぞれの動作モードにおいて、内容の設定が行な えるカメラにおいて、動作モードを指定するためのモー ド指定手段と、指定された動作モードのそれぞれの内容 を設定するためのモード内容設定手段と、指定された動 作モードおよび設定された内容を表示するモード表示手 段とを備え、前記モード指定手段は、指定すべき各モー ドごとに色分け表示が行われた操作部を有し、前記モー ド表示手段は、色分け表示ができる表示部を有し、該表 応していることを特徴とする情報入力/表示機能を有す るカメラが提供される。

【0014】前記操作部は、複数個のスイッチを含み、 それらの少なくとも複数個には、互いに異なる色の表示 が付されているものとすることができる。

【0015】前記表示部は、パネル型ディスプレイが用 いられ、前記スイッチに付された色に対応した色で、当 該スイッチが指定するモードの内容を表示することがで きる。前記パネル型ディスプレイは、その表示領域を、 各スイッチの配置と対応させて、各モードに割り付ける 40 ことができる。

【0016】前記スイッチは、複数箇所に分割して配置 されることができる。

【0017】前記パネル型ディスプレイは、前記分割配 置された箇所ごとに配置されるスイッチのモードの内容 に対応して、分割して設けられることができる。

【0018】本発明の他の態様によれば、動作モードを 複数種類有し、それぞれの動作モードにおいて、内容の 設定が行なえるカメラにおいて、動作モードを指定する

ぞれの内容を設定するためのモード内容設定手段と、指 定された動作モードおよび設定された内容を表示するモ ード表示手段とを備え、前記モード内容設定手段は、複 数箇所に分割して設けられ、前記モード表示手段は、前 記分割された各モード内容設定手段のモードの内容に対 応して、分割して設けられる、情報入力/表示機能を有 するカメラが提供される。

【0019】前記モード表示手段は、それぞれ対応する モード内容設定手段に対して、一覧可能な位置に配置さ

【0020】さらに、本発明の他の態様によれば、動作 モードを複数種類有し、それぞれの動作モードにおい て、内容の設定が行なえるカメラにおいて、動作モード を指定するためのモード指定手段と、指定された動作モ ードのそれぞれの内容を設定するためのモード内容設定 手段と、指定された動作モードおよび設定された内容を 表示する表示部を有するモード表示手段とを備え、前記 モード指定手段は、各モードごとに操作部を個別的に有 し、各操作部は、前記モード表示手段の表示部に沿って 20 配置され、前記表示手段は、各操作部の配置位置に対応 して、表示部に等が操作部に対応するモードの表示を行 なわせる、情報入力/表示機能を有するカメラが提供さ れる。

【0021】さらに、本発明の他の態様によれば、動作 モードを複数種類有し、それぞれの動作モードにおい て、内容の設定が行なえるカメラにおいて、前記動作モ 一ドの選択を起動するためのモード選択起動手段と、前 記モード選択手段が起動された場合、動作モードの選択 を行うための選択手段と、前記動作モードの内容の設定 示部は、その表示の色分けが、前記操作部の色分けと対 30 を起動するための内容設定起動手段と、前記内容設定起 動手段が起動された場合、内容の設定を行うための設定 手段と、選択された動作モードおよび設定された内容を 表示する表示部とを備えた、情報入力/表示機能を有す るカメラが提供される。

[0022]

【作用】動作モードを指定するためのモード指定手段 は、各モード対応に設けられて、それが操作されること により、モード設定が行ないたいモードが、カメラに知 らされる。操作としては、例えば押圧がある。

【0023】モード内容設定手段は、モード指定手段が 操作された状態において、操作され、その操作に応じ て、指定された動作モードのそれぞれの内容を設定す る。具体的には、予め定められて複数の選択肢の選択を が行われる。

【0024】モード表示手段は、指定された動作モード および設定された内容を表示する。前記モード指定手段 は、指定すべき各モードごとに色分け表示が行われた操 作部を有する。一方、前記モード表示手段は、色分け表 示ができる表示部を有する。そして、表示部の表示の色 ためのモード指定手段と、指定された動作モードのそれ 50 分けは、前記操作部の色分けと対応している。そのた

め、撮影者は、操作しているモードについての表示部で の表示位置を、操作している操作部の色と同じ色の領域 を見ればよいので、容易に知ることができる。従って、 設定を行なうための操作部材と、その設定内容を表示す る表示部の表示位置との対応関係が一目でわかり、しか も、設定内容が、短時間で、的確に確認できる。これ は、不慣れな撮影者ほどこの効果が大きい。

[0025]

【実施例】以下、本発明の実施例について、図面を参照 して説明する。

【0026】図1および図2に本発明のカメラの第1実 施例の構成を示す。本実施例のカメラは、動作モードを 複数種類有し、それぞれの動作モードにおいて、内容の 設定が行なえるカメラである。ボディの上面には、動作 モードの設定に用いられる操作部材および表示部が配置 される。具体的には、本実施例のカメラは、図1および 図2に示すように、ボディ10の上面のファインダ部1 4の、図1において図示される向きを基準として左側と なる上面左側部分12に、操作部材である第1のモード 設定部20が配置される。同様に、右側となる上面右側 20 部分16に、操作部材である第2のモード設定部30、 操作部材である第1のコマンド入力部40、および、表 示手段である第1の表示部50が配置される。また、本 実施例のカメラは、ボディ10の裏蓋18に、日付設定 ・表示部90が配置されている。さらに、図示してない が、上記各部の動作を制御するための制御装置が設けら れている。

【0027】第1のモード設定部20は、図2に示すよ

うに、イメージプログラム設定スイッチ21と、露出モ ード設定スイッチ22と、測光モードスイッチ23と、 シンクロモードスイッチ24と、フィルム給送モードス イッチ26と、フィルム感度/巻き戻しスイッチ28 と、セルフタイマスイッチ27と、リセットスイッチ2 9とが配置される。これらのスイッチは、本実施例で は、押しボタン式のスイッチで構成される。従って、そ れらのスイッチは、単に、測光モードボタン等のよう に、スイッチに代えてボタンと称されることもある。 【0028】また、リセットスイッチ29を除き、これ らのスイッチは、動作モードを指定するためのモード指 定手段として機能する。すなわち、それらのスイッチを 40 押すことにより、それらに予め割り付けられたモードが 指定され、スイッチを押した状態で、コマンド入力部4 0からモードの内容が設定される。目的の設定内容とな ったところで、コマンド入力部の操作をやめると共に、 スイッチの押し込み状態を解除することにより、当該モ ードの設定内容が確定する。もちろん、これらのスイッ チは、押しボタン式のスイッチに限定されるものではな い。同様の機能を実現できる他の構造のスイッチであっ てもよい。例えば、タッチスイッチ等が挙げられる。ま た、各スイッチは、押し込み状態を保持する形式のもの 50 ができるようになっている。パネル型のディスプレイ装

に限られない。例えば、一旦押されると、その状態を電 気的または機械的に自己保持し、再度押されると自己保 持状態を解除する形式のものであってもよい。

【0029】第2のモード設定部30は、フォーカスエ リア切り換えスイッチ32と、メインスイッチ34と、 露出補正量設定スイッチ36と、巻き戻しスイッチ38 とを有する。フォーカスエリア切り換えスイッチ32、 露出補正量設定スイッチ36および巻き戻しスイッチ3 8は、本実施例では、いずれも押しボタン式スイッチで 10 ある。もちろん、これらのスイッチは、上記した第1の モード設定部20と同様に、押しボタン式以外のスイッ チ、自己保持機能を持つスイッチ等であってもよい。

【0030】また、フォーカスエリア切り換えスイッチ 32および露出補正量設定スイッチ36は、動作モード を指定するためのモード指定手段として機能する。すな わち、それらのスイッチを押すことにより、それらに予 め割り付けられたモードが指定され、スイッチを押した 状態で、コマンド入力部40からモードの内容が設定さ れる。目的の設定内容となったところで、コマンド入力 部の操作をやめると共に、スイッチの押し込み状態を解 除することにより、当該モードの設定内容が確定する。 【0031】メインスイッチ34は、本実施例では、ス イッチ自体で選択が行なえる構成のスイッチであって、

具体的には、スライドスイッチで構成される。もちろ ん、押しボタンスイッチ等の他の構造のスイッチとする こともできる。このメインスイッチ34では、本実施例 では、電源オフ、電源オンおよび警告動作オンが選択さ れる。

【0032】上記各スイッチのうちモード指定手段を構 30 成するスイッチについては、後述するように、その操作 部、すなわち、カメラ外部に露出されている部分に、表 示部の該当する表示部分と対応する色が付されている。 【0033】第1のコマンド入力部40は、指定された 動作モードのそれぞれの内容を設定するためのモード内 容設定手段として機能する。本実施例では、例えば、ダ イヤル41を一定角度回転する毎にパルスを出力するダ イヤル式のパルス発生器と、カウンタ(図示せず)とで 構成される。すなわち、モード指定手段として機能す

【0034】なお、コマンド入力部40は、このような 構成に限られない。例えば、ダイヤル式のパルス発生器 に代えて、押しボタン式のパルス発生器を用いることも できる。この場合には、例えば、モード指定手段を構成 するいずれかのスイッチが押されているときに、ボタン を押す毎に、パルスを出力し、カウンタをカウントアッ プさせるようにする。

【0035】表示手段である第1の表示部50は、パネ ル型のディスプレイ装置を用いて構成される。そして、 詳細については後述するが、部分的に特定の色分け表示

置としては、例えば、液晶ディスプレイ、発光ダイオー ドディスプレイ等が挙げられる。また、部分的に特定の 色分け表示ができるようになっているパネル型のディス プレイ装置としては、カラー液晶ディスプレイ、液晶デ イスプレイにカラーフィルタを組み合わせたもの、複数 色の発光ダイオードのエレメントを用いた発光ダイオー ドパネル等が挙げられる。なお、液晶ディスプレイは、 反射型および透過型のいずれであってもよい。

【0036】本実施例の場合、表示部50には、例え ーフィルタを組み合わせた透過型の液晶ディスプレイが 用いられる。カラーフィルタを組み合わせて液晶ディス プレイを用いる理由は、モードごとに表示する領域が特 定されているため、同じ領域で色を変える必要がないこ とにある。その結果、安価なモノクロームの液晶パネル で色分け表示ができること、および、表示部50の駆動 回路(図示せず)が簡単にできることという有利な効果 が得られる。

【0037】図4に示すように、本実施例の表示部50 は、液晶パネル52と、その前面の局所領域に配置さ れ、それぞれ異なる色を透過するカラーフィルタ54 と、その前面に配置される保護ガラス56と、液晶パネ ル52の背面に配置されるバックライト光源58とで構 成される。液晶パネル52は、両面を透明電極部で挟ま れた液晶セル層と、それらの前面および後面にそれぞれ 配置される偏光板(いずれも図示せず)とで構成され

【0038】本実施例の表示部50は、図3に示すよう に、露出モード表示部501と、フィルム感度設定モー イルム給送モード表示部504と、フィルム在中マーク 表示部505と、数値表示部506と、フィルム給送表 示部507と、セルフタイマ設定表示部508と、シャ ッタスピード表示部509と、測光モード表示部510 と、フォーカスエリア表示部511と、フォーカス優先 /レリーズ優先表示部512と、絞り値表示部513 と、マニュアルフォーカス表示部514と、シンクロモ ード表示部515と、オプショナル機能表示部516 と、カスタム設定表示部517と、バッテリチェック表 示部518とを、その表示画面内に表示領域として有し 40 合、液晶パネル52の前面にカラーフィルタ54が配置 ている。

【0039】数値表示部506は、表示を必要としてい るモードにおける数値、記号、文字等を表示するため領 域である。本実施例では、フィルムの枚数を示すフィル ムカウンタと、露出補正値と、セルフタイマ秒時と、イ メージプログラムの内容と、フィルム感度とを、対応す るモードが選択されているときに表示する。

【0040】カラーフィルタ54は、本実施例では、図 5に示すように、露出モード表示部501の領域に配置

感度設定モード表示部502の領域に配置されるフィル ム感度設定モード表示用フィルタ5402と、露出補正 マーク表示部503の領域に配置される露出補正マーク 表示用フィルタ5403と、フィルム給送モード表示部 504の領域に配置されるフィルム給送モード表示用フ イルタ5404と、セルフタイマ設定表示部508の領 域に配置されるセルフタイマ設定表示用フィルタ540 8と、測光モード表示部510の領域に配置される測光 モード表示用フィルタ5410と、フォーカスエリア表 ば、図4に示すように、液晶ディスプレイ、特に、カラ 10 示部511の領域に配置されるフォーカスエリア表示用 フィルタ5411と、シンクロモード表示部515の領 域に配置されるシンクロモード表示用フィルタ5415 とが、それぞれ対応する位置に配置される。

10

【0041】これらのフィルタ5401,5402,5 403, 5404, 5408, 5410, 5411およ び5415は、それぞれ異なる色が選ばれている。そし て、これらのフィルタは、それぞれ対応する各スイッチ の操作部に付されている色と同じ色の表示色となるよう な光学特性のものが選ばれている。同じ色となる対応関 20 係を示すと次の通りである。

【0042】すなわち、露出モード表示用フィルタ54 01は、イメージプログラム設定スイッチ21および露 出モード設定スイッチ22と対応している。フィルム感 度設定モード表示用フィルタ5402は、フィルム感度 /巻き戻しスイッチ28と対応している。露出補正マー ク表示用フィルタ5403は、露出補正量設定スイッチ 36と対応している。フィルム給送モード表示用フィル タ5404は、フィルム給送モードスイッチ26と対応 している。セルフタイマ設定表示用フィルタ5408 ド表示部502と、露出補正マーク表示部503と、フ 30 は、セルフタイマスイッチ27と対応している。測光モ ード表示用フィルタ5410は、測光モードスイッチ2 3と対応している。フォーカスエリア表示用フィルタ5 411は、フォーカスエリア切り換えスイッチ32と対 応している。シンクロモード表示用フィルタ5415 は、シンクロモードスイッチ24と対応している。

【0043】従って、本実施例の場合、ボディ10の上 面において、モードの指定を行なうスイッチと、それに よって設定される内容が、表示部50において表示され る領域とが、同じ色で表わされる。また、本実施例の場 されているので、表示状態でないときでも、その領域の 色が見えるので、いずれかのスイッチを操作する際に、 撮影者が設定内容の表示位置を迷わずに知ることができ る。なお、フィルタ54は、他の位置に配置してもよ い。

【0044】各スイッチの色分け表示は、本実施例で は、図2に示すように、ボタンの上面全体を着色するこ とにより行なっている。色分け表示は、この態様に限定 されない。撮影者が容易に視認できる態様で行われてい される露出モード表示用フィルタ5401と、フィルム 50 ればよい。例えば、それぞれのスイッチのボタン全体

チ32の上面と同じ色のフォーカスエリア表示部511 に、図3に示すように、予め定めた記号で表示する。本 実施例では、ワイドフォーカスエリアと、スポットフォ

12

る色を付すること、ボタンの一部に、該当する色を用い た模様(例えば、リング、ドット、星印、*印、その他 の模様)を施すこと、ボタンに記されている文字、記号 等を該当する色で刻印または印字すること等としてもよ い。なお、図2および図5では、図面の表現上の都合 で、網かけを用いて着色状態を表示している。また、各 ボタンには、表示部50で表示されるシンボルと同じシ ンボルを付すことができる。

を、該当する色に着色すること、ボタンの一部に該当す

に、日付設定ボタン92および表示パネル94により構 成される。

【0046】次に、本実施例の作用について、モード設 定動作を中心として説明する。

【0047】まず、撮影者は、メインスイッチ34をオ ンとする。なお、この際、警告動作オンとしてもよい。 この状態にしておくと、予め定められた動作モードにお いて、制限値を超えると警告動作がなされる。警告動作 としては、ファインダ内に警告マークを点滅させる、警 報を発する等がある。

【0048】次に、撮影に必要な各種設定を行なう。本 実施例では、フィルム感度設定、フォーカスエリア設 定、測光モード設定、露出モード設定、イメージプログ ラム設定、露出補正量設定、フィルム給送モード設定、 セルフタイマ設定、スピードライト設定について説明す る。なお、モード設定は、これらに限られないことはい うまでもない。

【0049】フィルム感度設定は、フィルム感度/巻き 戻しスイッチ28を押しながらコマンド入力部40のダ によって行なう。この場合、まず、自動設定 (DX) か、予め設定されているフィルム感度(ISO)の各数 値の選択がダイヤルの回転角度に応じて選択できる。す なわち、まず、DXが標準で選択肢として表れ、この状 態でフィルム感度/巻き戻しスイッチ28の押し込み状 態を解除すると、DXが選択される。その結果、フィル ム感度設定モード表示部502において、"DX"の表 示がなされる。この時、表示は、フィルタ5402によ り、フィルム感度/巻き戻しスイッチ28の上面と同じ 色で行われる。一方、ダイヤル41を回転して、ISO 40 る。そして、フィルム給送モード表示部504に、フィ の数値が選択された場合は、図3に示すフィルム感度設 定モード表示部502に、"ISO"の表示がなされる と共に、数値表示部506に、コマンドダイヤル41の 回転にともなって、予め設定されているフィルム感度が 順次表示される。現在表示されているフィルム感度にお いて、フィルム感度/巻き戻しスイッチ28の押し込み 動作を中止すると、そのフィルム感度が選択される。

【0050】フォーカスエリア設定は、フォーカスエリ ア切り換えスイッチ32を押しながらコマンドダイヤル

ーカスエリアとが選択できる。 【0051】測光モード設定は、測光モードスイッチ2 3を押しながら、コマンドダイヤル41を回すことによ り、全域複数点(マルチパターン)、中央部重点測光、 スポット測光のいずれかが選択される。そして、図3に 示す測光モード表示部510に、測光モードスイッチ2

【0045】日付設定・表示部90は、図1に示すよう 10 3と同じ色で、予め定めたパターンを用いて測光位置が 表示される。

> 【0052】露出モード設定は、露出モード設定スイッ チ22を押しながらコマンドダイヤル41を回転させて 設定する。その結果、露出モード表示部501に、当該 スイッチ22と同じ色で、例えば、マルチプログラム

(P)、シャッタ優先自動(S)、絞り優先自動

(A)、マニュアル露出 (M) が、ダイヤル41の回転 と共に選択されて、それらを表わす記号、P、S、Aお よびMが順次表示される。

20 【0053】イメージプログラム設定は、イメージプロ グラム設定スイッチ21を押しながらコマンドダイヤル 41を回すことにより、露出モード表示部501に、当 該モードであることを示す記号"Ps"が表示されると 共に、数値表示部506に、イメージプログラムの各種 内容が、順次記号で表示される。このイメージプログラ ムとしては、例えば、ポートレート(Po)、風景(L R)、シルエット(SL)スポーツ(SP)、クローズ アップ (CU) 等がある。

【0054】露出補正量設定は、露出補正量設定スイッ イヤル(以下コマンドダイヤルという) 41を回すこと 30 チ36を押しながらコマンドダイヤル41を回して、+ ーを含めて、例えば、5段階の補正量を選択することが できる。ここで、十一の符号は、フィルタ5403によ り、露出補正量設定スイッチ36の色と同じ色で、露出 補正マーク表示部503に表示される。補正量の数値 は、数値表示部506に表示される。

【0055】フィルム給送モード設定は、フィルム給送 モードスイッチ26を押しながらコマンドダイヤル41 を回して、その回転角度に応じて、1こま巻き上げ、低 速連続巻き上げおよび高速連続巻き上げが順次選択され ルタ5404により、フィルム給送モードスイッチ26 と同じ色で、給送モードを示すパターンが表示される。 【0056】セルフタイマ設定は、セルフタイマスイッ チ27を押しながらコマンドダイヤル41を回して、1 こま撮り、2こま撮りの選択肢が順次選ばれ、さらに、 それぞれ選択されたものについて、タイマの作動時間の 選択肢が順次表れる。1こま撮り、2こま撮りのいずれ であるかは、予め定めたパターンを用いて、セルフタイ マ設定表示部508に、フィルタ5408によりセルフ 41を回すことにより行なう。それによって、該スイッ 50 タイマスイッチ27と同じ色で表示される。また、作動 時間の数値は、数値表示部506に表示される。

【0057】スピードライト撮影シンクロモード設定 は、シンクロモードスイッチ24を押しながらコマンド ダイヤル41を回すと、先幕シンクロ、スローシンク ロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光が選択される。そし て、選択される内容が、シンクロモード表示部515 に、フィルタ5415により、シンクロモードスイッチ 24と同じ色で、予め定めたパターンを用いて表示され

【0058】以上のように、本実施例では、モード設定 10 る。 の操作を行なうべきスイッチに、それぞれ色分けして色 を付してある。しかも、表示部50のそれぞれのモード の内容を表示すべき領域に、対応するスイッチと同じ色 を用いて表示を行なっている。従って、モード設定の 際、その設定内容の確認を迷わず、短時間に、的確に行 なうことができる。また、各スイッチを色分けしてある ため、取扱説明書の説明との対応関係も容易に行なえ て、操作の手順を理解しやすく、また、記憶しやすいと いう利点がある。そして、不慣れな撮影者が、何らかの モード設定を行なった場合に、その操作を行なったスイ 20 ッチと同じ色の表示部を調べることにより、直ちに、操 作結果を知ることができ、操作が容易となる。

【0059】次に、本発明の第2実施例について、図面 を参照して説明する。

【0060】本発明の第2実施例は、図6に示すよう に、表示部50およびモード指定手段を構成する各種ス イッチを裏蓋18に配置した例である。裏蓋18には、 日付設定・表示部90が配置されている。また、ボディ 10の上面右側部分16には、コマンド入力部40のコ マンドダイヤル41が配置されている。表示部50は、 上記第1実施例と同じ構成である。従って、ここでは重 複した説明は省略する。各種スイッチとしては、フォー カスエリア切り換えスイッチ32、測光モードスイッチ 23、イメージプログラム設定スイッチ21、露出モー ド設定スイッチ22、フィルム感度/巻き戻しスイッチ 28、露出補正量設定スイッチ36、フィルム給送モー ドスイッチ26、セルフタイマスイッチ27およびシン クロモードスイッチ24が、表示部50の周りに、この 順に、反時計回りに配置される。これらのスイッチは、 表示部50の左側の部分、および、下部の左側部分に配 40 ては、上記第1実施例と同様に構成され、同様に機能す 置される。このように、表示部の左側に配置してあるの は、左手でこれらのスイッチを操作しつつ、右手でコマ ンドダイヤル41を回転することに適するようにしたた めである。

【0061】また、上記第1実施例の場合と同様に、モ ード指定を行なうための各スイッチの操作部に、予め定 めた色分けに従って、それぞれ色が付されている。図7 に、表示部50および各スイッチを拡大して示す。各ス イッチに対応する表示部の領域では、対応するスイッチ の色と同じ色で表示が行われる。図6および7では、網 50 【0070】第3のモード設定部60は、イメージプロ

かけにより色分けを示している。なお、この色分けは、 図5に示すフィルタ54の色分けに対応している。従っ て、撮影者は、モード設定時に、色を目安にすることに より、第1実施例の場合と同様に、短時間に、的確にモ

14

ード設定内容を確認することができる。

【0062】さらに、各スイッチは、表示部の対応する 表示部の配置に近接して配置される。従って、スイッチ と、それによって設定されるモードの内容の表示領域と の対応関係が、一覧できて、より分かり易くなってい

【0063】なお、各スイッチは、上記した第1実施例 のものと同様に、押しボタン式のスイッチで構成され る。もちろん、これに限定されないことは、上記第1実 施例の場合と同様である。

【0064】また、これらのスイッチを用いて、モード 設定を行なう操作も、スイッチの位置が異なることを除 いては、上記第1実施例と同様である。

【0065】なお、本実施例では、モードの指定を行な うスイッチ類を、裏蓋18に設けているが、そのほか に、上記第1実施例の場合と同様に、ボディ10の上面 にも設けて、上面および裏蓋のいずれでも操作できるよ うにしてもよい。

【0066】次に、本発明の第3実施例について、図面 を参照して説明する。図8および図9に本発明のカメラ の第3実施例の構成を示す。本実施例のカメラでは、ボ ディの上面および背面にそれぞれ操作部材および表示部 が配置される。具体的には、本実施例のカメラは、図1 および図2に示すように、ボディ10の上面の左側部分 12に、操作部材である第1のモード設定部20が配置 30 され、右側部分16に、操作部材である第2のモード設 定部30、操作部材である第1のコマンド入力部40、 および、表示手段である第1の表示部50が配置され る。また、本実施例のカメラは、ボディ10の裏蓋18 に、操作部材である第3のモード設定部60と、操作部 材である第2のコマンド入力部70と、その設定内容を 示す第2の表示部80と、日付設定・表示部90とが配 置されている。

【0067】本実施例は、モード設定部と表示部が、カ メラ上面と背面に分割配置されたこと以外の事項につい る。従って、ここでは、相違点を中心として説明する。 【0068】第1のモード設定部20は、図9に示すよ うに、露出モード設定スイッチ22と、測光モードスイ ッチ23と、フィルム給送モードスイッチ26と、フィ ルム感度/巻き戻しスイッチ28と、リセットスイッチ 29とが配置される。

【0069】第2のモード設定部30は、フォーカスエ リア切り換えスイッチ32と、メインスイッチ34と、 巻き戻しスイッチ38とを有する。

を行なっていたものを、専用表示領域として設けたもの である。また、同様に、フィルムカウンタ表示部519 も、兼用であった領域を、専用領域としたものである。

16

その他の数値は、後述する第2の表示部80において表 示される。

【0075】カラーフィルタ54は、図12に網かけで 示すように、5色で、6ヵ所に配置されている。ここ で、フィルタ5401、5402、5404、541 0、5411は、図5に示す上記第1実施例のものと同 同様に色分けされる。本実施例では、上記図5において 配置されているフィルタ5403、5408および54 15が配置されておらず、代わりに、フィルタ5420 が配置されている。この5420は、フィルタ5402 と同じ色のものであって、フィルム感度を示す領域に置 かれる。

【0076】第2の表示部80は、上記第1の表示部と 同様に、パネル型ディスプレイ、特に、液晶ディスプレ イで構成される。本実施例の場合、図11に示すよう ド設定部30の各スイッチの機能は、上述した第1実施 20 に、第2のコマンド入力部70の各スイッチが近接して 設けてあり、しかも、表示領域と対応した位置関係で配 置されているので、モード設定スイッチとその設定内容 の表示領域との対応関係が容易に分かる。従って、色分 け表示をしていない。もちろん、色分け表示を行なうこ とは差し支えない。色分け表示すれば、スイッチと表示 領域との対応関係がより明確化される利点がある。

【0077】第2の表示部80では、イメージプログラ ムの設定内容が記号で表示されるイメージプログラム表 示部82と、露出補正マーク表示部503と、セルフタ けされ、それぞれ特定の色が付されている。図9におい 30 イマ設定表示部508と、シンクロモード表示部515 とが、イメージプログラム設定スイッチ62、露出補正 量設定スイッチ64、セルフタイマスイッチ66および シンクロモードスイッチ68の配列順に配置される。こ れらの設定は、各スイッチを押しながらコマンドダイヤ ル71を回すことにより行なえる。設定動作自体は、上 記第1 実施例において説明した動作と同様である。

【0078】本実施例は、上記第1実施例と同様の効果 を有する他、モード設定部および表示部がボディ上面と 背面とに分割されているので、カメラ上面におけるスイ ィルム給送モード表示部504と、フィルム在中マーク 40 ッチ類の配置スペースが少なくてよい。また、同様の理 由から、カメラ上面の表示部の表示領域に余裕を持たせ ることができる。さらに、文字、数字等の表示が必要な モードの設定内容の表示に、それぞれ独自の領域を与え ているので、全ての機能の数値を、操作することなく一 覧できる効果がある。この他に、表示部50に表示領域 を配置するモードと、表示部80に配置するモードと を、適宜振り分けることにより、操作の容易さを改善す ることができる。

【0079】さらに、本実施例では、モード設定部およ

グラム設定スイッチ62(21)と、露出補正量設定ス イッチ64 (36) と、セルフタイマスイッチ66 (2 7) と、シンクロモードスイッチ68 (24) とを有す る。この第3のモード設定部60の各スイッチは、上記 第1のモード設定部のスイッチと同様に、押しボタン式 スイッチで構成される。もちろん、それに限定されるも のではない。なお、括弧内の数字は、第1実施例におい ては、上面に設けられている対応するスイッチを示す。 そして、これらの対応関係にあるスイッチは、同様に機 能する。すなわち、イメージプログラム設定スイッチ6 10 じであって、対応するスイッチも、図9に示すように、 2と、露出補正量設定スイッチ64と、セルフタイマス イッチ66と、シンクロモードスイッチ68とは、それ らを押しながらコマンド入力部70のコマンドダイヤル 71を回すと、第1実施例における対応するスイッチを 押しながらコマンドダイヤル41を回した場合と、同様 に機能し、モード設定が行なえる。モード設定の詳細に ついては、上記第1実施例における説明を参照された

【0071】第1のモード設定部20および第2のモー 例において同じ符号で示すスイッチとほぼ同様に構成さ れ、同様に機能するので、ここでは、説明を省略する。 【0072】また、第1のモード設定部および第2のモ ード設定部の各スイッチのうち、モード設定に用いられ る、露出モード設定スイッチ22と、測光モードスイッ チ23と、フィルム給送モードスイッチ26と、フィル ム感度/巻き戻しスイッチ28と、フォーカスエリア切 り換えスイッチ32とは、上記第1実施例の場合と同様 に、後述する表示部50における色分けに対応して色分 て、網かけで表示するスイッチが、色を付されたもので ある。

【0073】第1の表示部50は、第1実施例の表示部 50と同様に、例えば、図4に示すように、液晶ディス プレイ、特に、カラーフィルタを組み合わせた透過型の 液晶ディスプレイが用いられる。

【0074】本実施例の表示部50は、図10に示すよ うに、露出モード表示部501と、フィルム感度設定モ ード表示部502と、フィルム感度表示部520と、フ 表示部505と、フィルム給送表示部507と、シャッ タスピード表示部509と、測光モード表示部510 と、フォーカスエリア表示部511と、フォーカス優先 /レリーズ優先表示部512と、絞り値表示部513 と、マニュアルフォーカス表示部514と、オプショナ ル機能表示部516と、カスタム設定表示部517と、 バッテリチェック表示部518と、フィルムカウンタ表 示部519とを、その表示画面内に表示領域として有し ている。ここで、フィルム感度表示部520は、第1実 施例では、数値表示部506を他の数値と兼用して表示 50 び表示部が、ボディ上面だけでなく、背面にも設定され 17

ていることで、撮影中に確認したい頻度の高い情報を背 面に配置しておくことにより、カメラから目を遠ざける だけで、情報の確認ができる。これにたいして、情報が 上面側に表示されていると、カメラ上面を見る時は、上 面が手前に見えるように、カメラの向きを変える必要が ある。従って、カメラを三脚に載せて撮影している場合 には、情報が上面側に表示されていると、情報を確認す る際に不便となる。

【0080】本発明の第4の実施例について、図面を用 いて説明する。

【0081】本実施例のカメラは、複数の動作モード と、さらにそれぞれの動作モードにおいて、複数の動作 内容を有している。これら複数の動作モードと動作内容 とを階層構造に設定することによって、設定操作を容易 に行うことができるカメラである。

【0082】本実施例のカメラは、図13のようにボデ ィの上面に、FUNCTIONという文字が印刷された モード選択スイッチ201と、SETという文字が印刷 されたモード内容設定スイッチ202と、QRという文 字が印刷されたカスタムメモリスイッチ203と、

[O] という符号が印刷されたフォーカスエリア設定ス イッチ204と、レリーズスイッチ208とが備えられ ている。これらはいずれも、押しボタン式のスイッチで ある。FUNCTIONという文字、SETという文 字、QRという文字、[O]という符号は、それぞれ異 なる色彩の顔料を用いて印刷されている。

【0083】モード選択スイッチ201の外形は、面取 りを施した扇型である。また、モード内容設定スイッチ 202の外形は、面取りを施した半円形である。

式の電源スイッチ205と、回転式の電子ダイヤル20 7とが、配置されている。電子ダイヤル207は、その 一部のみがカメラ本体より露出している。

【0085】図31のように、モード選択スイッチ20 1、モード内容設定スイッチ202、カスタムメモリス イッチ203、フォーカスエリア設定スイッチ204、 電源スイッチ205、電子ダイヤル207、および、レ リーズスイッチ208は、ボディ内部に配置されている 処理装置210に接続されている。

数種類の動作モードのうちの特定の動作モードを選択す る際に、選択動作の起動と終了とを指示するためのスイ ッチである。

【0087】モード内容設定スイッチ202は、特定の 動作モードが選択された後に、その動作モードのさらに 詳しい内容を設定する際に、設定動作の起動と終了とを 指示するためのスイッチである。

【0088】電子ダイヤル207は、ユーザが、動作モ ードの選択、および、モード内容の設定の際に、特定の る。

【0089】本実施例では、モード選択スイッチ201 と、電子ダイヤル207の操作により、6つの動作モー ドを選択することができる。6つの動作モードとは、フ ィルム感度、給送モード、フォーカスエリアモード、露 出モード、測光モード、ストロボモードである。

【0090】また、モード内容設定スイッチ202と、 電子ダイヤル207の操作により、各モードごとにさら に詳しい動作内容が設定可能であるが、この内容の詳細 10 については、後述する。

【0091】カスタムメモリスイッチ201は、ユーザ が所望のモード(機能)の設定状態を記憶させるという モードを起動するスイッチである。

【0092】フォーカスエリア設定スイッチ204は、 オートフォーカス時に、測距を行うエリア設定するモー ドを起動するスイッチである。

【0093】電源スイッチ205は、ボディ内部の電源 回路213と処理装置210との接続をオンオフするス イッチである。

20 【0094】レリーズスイッチ208は、処理装置21 0に撮影を指示するスイッチである。

【0095】尚、カスタムメモリスイッチ208および フォーカスエリア設定スイッチ204は、動作モードお よびモード内容を選択するスイッチであるので、モード 選択スイッチ201およびモード内容設定スイッチ20 2により、これらのモードを選択および設定する構成に することも可能であるが、使用頻度が多いことを考慮し て、独立させている。

【0096】また、カメラボディの裏側から見たときボ 【0084】また、ボディの上面にはさらに、スライド 30 ディ上面の右側には、液晶表示装置(LCD)表示部2 09が配置されている。LCD表示部209は、フィル ム感度、給送モード、フォーカスエリアモード、露出モ ード、測光モード、ストロボモードの表示をする分割表 示部261と、上記各モードの選択内容と撮影コマ数を 表示する分割表示部262と、ユーザーのカスタムメモ リ(QR)を表示する分割表示部263と、オートフォ ーカスエリアの切り換えを表示する分割表示部264 と、その他の必要な機能の表示をする分割表示部265 とを有する。これら分割表示部261、262、26 【0086】モード選択スイッチ201は、ユーザが複 40 3、264、265は、セグメント表示である。

> 【0097】分割表示部261は、扇形の表示領域であ る。また、分割表示部262は半円形の表示領域であ

【0098】モード選択スイッチ201の外形を扇型に している理由は、分割表示部261の表示領域の外形が 扇型であるため、これにモード選択スイッチ201の外 形を一致させることにより、分割表示部261の表示を 変更する (すなわちモードを選択する) 際に操作するス イッチを容易にユーザに視認させるためである。分割表 動作モードや特定の内容を選択するためのスイッチであ 50 示部262の表示を変更する(内容設定)際に操作する

モード内容設定スイッチ202の外形を半円形にしてい るのも、分割表示部262の表示領域の外形に一致させ るためである。これにより視認性を向上させることがで

【0099】また、分割表示部261の扇形の内周の円 の中心と、分割表示部262の半円の中心は、電子ダイ ヤル207の回転中心とほぼ一致するように配置されて いる。

【0100】分割表示部261は、扇形の表示領域を8 つの領域に区分けされている。区分けされた8つの領域 10 のうち6つは、6つの動作モード (フィルム感度、給送 モード、フォーカスエリアモード、露出モード、測光モ ード、ストロボモード)にそれぞれ対応していており、 それぞれの動作モードを表わすための図17に示すよう なセグメントパターン611、612、613、61 4、615、616が表示される。8つの領域のうち2 つは、対応する動作モードがないので、空白表示であ る。この2つの領域は、新しい動作モードが追加された 場合に使用する。

【0101】 LCD表示部209には、図31のよう に、駆動回路214が接続されている。駆動回路214 は、処理装置210に接続されている。駆動回路214 は、ボディ内に配置されている。

【0102】図14を用いてLCD表示部209の構造 について説明する。

【0103】LCD表示部209は、図14に示すよう に、外側から順に第1保護ガラス215、第2保護ガラ ス216、液晶セル217、バックライト光源218の 4つの部材を積み重ねた構造である。

過しない黒色顔料で図15に示すような枠が印刷されて いる。また、黒色の枠の上部には、電源スイッチ205 のオンオフを表わすOFF・・ONの文字が、光を透過 しない白色顔料で印刷されている。

【0105】第2保護ガラス216は、液晶セル217 を保護するガラスであり、裏面に、光を透過しない顔料 と、光を透過する顔料とを用いて、図16に示すような パターンが印刷されている。

【0106】すなわち、図16に示すパターンが光を透 ターンは、分割表示部261、262、263、26 4、265を区分けする枠と、分割表示部261内部を 8つに区切る枠および枠の一つに配置された四角形のパ ターン、分割表示部263内のQRの文字、分割表示部 264内の四角形のパターンである。

【0107】また、図16のパターンの分割表示部26 1の枠内の領域は、モード選択スイッチ201に印刷さ れたFUNCTIONの文字と同じ色彩の光透過性の顔 料で、領域全面がエリア印刷が施されている。

内容設定スイッチ202に印刷されたSETの文字と同 じ色彩の光透過性の顔料でエリア印刷が施されている。 【0109】同様に、分割表示部263の枠内は、カス タムメモリスイッチ203に印刷されているQRの文字 と同じ色彩、分割表示部264の枠内はフォーカスエリ ア選択スイッチ204の[〇]の符号と同じ色彩、の光 透過性の顔料でエリア印刷されている。

20

【0110】尚、分割表示部265の枠内は、対応する 操作スイッチがないため透明なままになっている。

【0111】また、上記説明では印刷に顔料が用いられ ているが、同様に作用する他の物質を用いることができ

【0112】液晶セル217は、液晶221が充填され たセル21と、セルの内側に配置された電極220から なる。電極220は、図17にしめす符号を表わす各セ グメントの形状に形成されている。電極220は、駆動 回路214に接続されており、駆動回路214からの信 号によって、各セグメントがオンオフされる。

【0113】 つぎに、本実施例のカメラの動作につい 20 て、フローチャートを用いて説明する。

【0114】カメラの電源スイッチ205がオンされる (ステップ301) と、処理装置210のCPU211 は、内蔵されているROMに格納されているプログラム を読み込み、このプログラムに沿って図18のように動 作する。

【0115】すなわち、ステップ301で電源がオンさ れると、LCD表示部209にデフォルト設定値もしく は前回電源スイッチ205がオフされたときの設定を図 13に示すように表示させる。デフォルト設定値および 【0104】第1保護ガラス215の裏面には、光を透 30 前回電源スイッチ205が、オフされたときのモード選 択の設定内容は、処理装置210内のRAMに記憶され ている。

> 【0116】つぎに、モード選択スイッチ201がオン される(ステップ303)と、撮影モードの設定変更が ある場合は、これを受け付け(ステップ320)、レリ ーズスイッチ208が半押しされた場合(ステップ30 4) には、撮影動作 (ステップ305から309) に進

【0117】撮影動作について説明する。レリーズスイ 過しない黒色顔料によって印刷されている。図16のパ 40 ッチ208がステップ304で半押しされると、ボディ に配置されている測光機構 (図示せず) に測光を開始す るように、処理装置210が指示する(ステップ30 5)。続いて、ボディに配置されている測距機構(図示 せず)に、測距を開始するように指示する(ステップ3 06)。ここで、レリーズスイッチ208が全押しされ た場合には、シャッタ (図示せず) を開き、フィルムを 露光させる(ステップ309)。ステップ307でレリ ーズスイッチ208が全押しされない場合には、撮影を 止めるか続けるかの判断をステップ308で行う。ステ 【0108】分割表示部262の枠内の領域は、モード 50 ップ308では、レリーズスイッチ208が半押しされ

ていれば、撮影を続けるとして、ステップ305に戻 る。レリーズスイッチ208が半押しされていなけれ ば、撮影をやめるとしてステップ310に進む。ステッ プ310では、電源スイッチ205がオフされれば、ス テップ302に戻る。電源スイッチ205がオフされれ ば、動作を終了する。

【0118】ここで、ステップ320のモードの選択お よび内容の変更の動作について、図19を用いてさらに 説明する。

【0119】ステップ303で、モード起動スイッチ2 10 らユーザの指がはなれた状態になると (ステップ33 01がオンされると、分割表示領域261のセグメント パターン611から616を全点灯させるように、処理 装置210は駆動回路214に指示する。さらに、デフ オルトの設定モードまたは前回設定変更を行ったときに 選択したモードに対応する領域のセグメントパターンを 全点滅させる(ステップ321)。これにより、パター ンが点滅している領域に対応するモードが、設定可能状 態にあることを示す。

【0120】つぎに、モード選択スイッチ201が押さ れている状態で、電子ダイヤル207をユーザが回転さ 20 せると (ステップ322)、回転角度に応じて、処理装 置210は、分割表示部261の6つの領域の中のセグ メントパターン611から616を順に点滅させていく (ステップ323)。これにより、パターンが点滅して いる領域に対応するモードが設定可能状態にあることを 示す。例えば、パターン611が点灯している場合は、 フィルム感度を設定するモードが設定可能状態である。 ただし、モード選択スイッチ201が押されていない状 態で、電子ダイヤル207が回されても、点滅パターン の順次移動は行わない。

【0121】モード選択起動スイッチ202から、ユー ザが指を離すと(ステップ324)分割表示部261の 中で、先の点滅パターンのみを点灯させ、他のパターン を消灯させる(ステップ325)。ステップ322で、 電子ダイヤル207の操作が行われなかった場合は、ス テップ324に直接進む。この場合には、変更前の選択 モードまたはデフォルトの設定モードに対応するパター ンが点灯する。

【0122】選択したいモードに対応するパターンのみ が点灯した状態で、モード内容設定スイッチ202が押 40 ーンは、図20に示すとおりである。分割表示部262 された状態になると (ステップ326)、パターン61 1から612の中の点灯しているパターンに対応するモ ードについて、具体的な内容が設定可能な状態になる (ステップ327)。例えば、パターン616が点灯し ている場合は、フィルム感度を設定するモードが選択さ れている。したがって、このモードについて、内容設定 が可能である。このモードで設定できる内容はフィルム 感度を自動読み取りするモード、および、マニュアルで ISOを設定するモードである。このモード内容の設定

(ステップ328)。処理装置210は、電子ダイヤル 207の回転角度に応じて、パターン611のうち自動 読み取りモードを表わすDXの文字、または、マニュア ルISO設定を表わすISOの文字のうち一方を点灯さ せ、他方を消灯させる。さらに、マニュアルISO設定 の場合には、電子ダイヤル207の回転角度に応じて、 数値が、分割表示領域262に表示させる (ステップ3 29).

【0123】そして、モード内容設定スイッチ202か 0) 、処理装置210は、分割表示部261、262に 設定されているパターンに対応するモード内容に、RA M212の記憶内容を更新し、設定内容を確定する (ス テップ331)。そして、LCD表示部209の表示状 態を図13に示すような、現在RAM212に格納され ている設定条件を表示する状態に復帰させる。また、図 18のステップ304から309で撮影を行う場合に、 RAM212に格納されている撮影条件で撮影を行う。 【0124】また、分割表示部262には、モード内容 の表示を行っていない時には、撮影こま数が表示され る。

【0125】ここで、フィルム感度設定モード以外の各 モードにおいて、設定可能な内容と、その時の分割表示 部261の表示パターンについて、図面を用いて説明す

【0126】給送モードをステップ322で選択した場 合、ステップ328では単写、高速連写、低速連写およ び静音連写のいずれかを設定することができる。

【0127】単写は、レリーズスイッチ208が1回押 30 された場合に、1枚のみフィルムを巻き上げるモードで ある。高速連写は、レリーズスイッチ208がオンされ ている間、あらかじめ定められた時間間隔で複数枚フィ ルムを巻き上げ、連続して撮影するモードである。低速 連写は、高速連写よりゆっくりした時間間隔で複数枚フ イルムを巻き上げ、連続して撮影するモードである。静 音連写は、巻き上げ音を押さえた条件でフィルムを巻き 上げる連写である。

【0128】これらの各モード内容において、分割表示 部261の右から2番目の領域に表示される記号のパタ には、モード設定の表示は行われない。

【0129】フォーカスエリアモードをステップ322 で選択した場合、ステップ328ではマニュアルフォー カス、オートフォーカスS、オートフォーカスCのいず れかを設定することができる。

【0130】マニュアルフォーカスは、ユーザが手動で レンズを移動させ合焦させるモードである。オートフォ ーカスS、Cは、図18のステップ306で測距を行 い、合焦位置までレンズを自動的に移動させるモードで は、電子ダイヤル207を回転させることによって行う 50 ある。オートフォーカスSは、合焦した後でなければ、

レリーズスイッチ208を全押ししても撮影は行われな い。オートフォーカスCは、合焦位置までレンズが移動 していなくとも、レリーズスイッチ208を全押しすれ ば、撮影が行われる。

【0131】これらの各モード内容において、分割表示 部261の右から3番目の領域に表示される記号のパタ ーンは、図21に示すとおりである。分割表示部262 には、モード設定の表示は行われない。

【0132】露出モードをステップ322で選択した場 合、ステップ328では、プログラム、スピード優先、 絞り優先、マニュアル、プログラムシフトのいずれかを 設定することができる。

【0133】プログラムは、シャッタースピードと絞り 値の両方ともをメモリーに記憶された最適露出情報にま かせるモードである。スピード優先は、シャッタースピ ードを撮影者が任意に設定し、最適絞り値をCPU21 1に演算させるモードである。絞り優先は、絞り値を撮 影者が任意に設定し、最適シャッタースピードをCPU 211に演算させるモードである。マニュアルは、シャ ッタースピード、絞り値ともに撮影者が任意に設定する 20 モードである。プログラムシフトは、最適シャッタース ピード、絞り値の組合せを撮影者が任意にずらすモード である。

【0134】これらの各モード内容において、分割表示 部261の右から4番目の領域に表示される記号のパタ ーンは、図22に示すとおりである。これらは7セグメ ントによって表示されるので、実際の表示態様を合わせ て図22に示す。このとき、分割表示部262には、モ ード設定の表示は行われない。

択した場合、ステップ328では、スポット測光、中央 重点測光、マルチパターン測光のいずれかを設定するこ とができる。

【0136】スポット測光は、ファインダー視野のほぼ 中央部分のみを測光し、適性露出を決定するモードであ る。中央重点測光は、ファインダー視野の中央部附近を 重点的に測光し、適性露出を決定するモードである。マ ルチパターン測光はファインダー視野の領域を多分割 し、それぞれの測光値を合成して最適露出を決定するモ ードである。

【0137】これらの各モード内容において、分割表示 部261の左から4番目の領域に表示される記号のパタ ーンは、図23に示すとおりである。このとき、分割表 示部262には、モード設定の表示は行われない。

【0138】ストロボモードをステップ322で選択し た場合、ステップ328では、赤目軽減発光、スローシ ンクロ、後幕シンクロ、先幕シンクロのいずれかを設定 することができる。

【0139】赤目軽減発光は、ストロボ撮影時被写体

減させるモードである。スローシンクロは、ストロボ発 光時間より長く露光時間をとり、背景をもきれいに写し 込むモードである。後幕シンクロは、シャッター後幕の 走行開始直前にストロボを発光させるモードである。先 幕シンクロは、シャッター先幕の走行終了直後にストロ ボを発光させるモードである。

24

【0140】これらの各モード内容において、分割表示 部261の左から3番目の領域に表示される記号のパタ ーンは、図24に示すとおりである。このとき、分割表 10 示部262には、モード設定の表示は行われない。

【0141】一方、図18のステップ320において、 カスタムメモリスイッチ203およびフォーカスエリア 選択スイッチ204を用いて、モードの設定内容を変更 をすることができる。

【0142】カスタムメモリスイッチ203は、ユーザ が所望のモード(機能)の設定状態を記憶させ、また記 **憶した設定状態をよびだすためのスイッチである。ステ** ップ320において、カスタムメモリスイッチ203を 押すと、分割表示部263の7セグメントが0の記号を 表示する。

【0143】ここで、カスタムメモリスイッチ203を 押したまま、電子ダイヤル207を回転して行くと回転 角度に応じて、分割表示部263の表示が0から9まで サイクリックに変わる。所望の数字1から8のところ で、カスタムメモリスイッチ203から指を離すと、そ の数字(アドレス)に対応するRAM212の領域に、 現在LCD表示部209の分割表示部261、264に 表示されているモード設定内容が記憶される。

【0144】また、数字0は、記憶されないアドレスで 【0135】さらに、測光モードをステップ322で選 30 ある。数字9に対応するRAM212の領域には、カメ ラの初期化時にデフォルトのモードの設定内容が格納さ れている。分割表示部263に表示される記号と、その 時のアドレス内容を図25に示す。記号0から9が7セ グメント表示された表示態様も合わせて示す。

> 【0145】分割表示部263の表示0と9は、カスタ ムメモリスイッチ203から指を離すと一定時間後(約 3秒後)に、分割表示部263から消灯されるが、1か ら8までは、その後、設定内容を変えるまで点灯しつづ ける。

【0146】尚アドレスをさがしている間(カスタムメ モリスイッチ203を回している間)アドレスナンバー (分割表示部263の数字) が変わるたびに分割表示部 261、264の表示は記憶されないまま、すでにその アドレスに記憶されている設定内容が、分割表示部26 1、264に表示される。

【0147】従って、現在記憶されている設定内容をよ びだすときには、カスタムメモリスイッチ263を押 し、分割表示部263の表示が消灯する前に、カスタム メモリスイッチ263を押打していくと、分割表示部2 (人) の目が赤く写る現象を、ストロボの予備発光で軽 50 63の7セグメントが0から9までサイクリックにかわ

り、その数字に対応するアドレスに記憶されている内容 をよびだすことができる。呼び出された内容は、分割表 ・示部261、263に表示される。従って、表示部26 3の表示が変わるたびに、表示部261、264の表示 も切り換わる。

【0148】このとき分割表示部263に表示される記 号と、その時のアドレス内容を図26に示す。記号0か ら9が7セグメント表示された表示態様も合わせて示 す。

4は、図18のステップ306で測距を行う場合に、測 距を行う範囲を設定するモードを起動するスイッチであ る。

【0150】フォーカスエリア設定スイッチ204を押 しながら電子ダイヤル7を回すと、ワイドオートフォー カス(AF)モードを示す記号と、スポットオートフォ ーカス (AF) モードを示す記号とが、サイクリックに 切り換わって、分割表示部264に表示される。フォー カスエリア設定スイッチ204から指を離すと、表示さ れている方のモードが設定される。

は、ユーザがファインダで覗いている範囲の全体の広い 範囲で測距を行う。また、スポットオートフォーカス (AF) モードファインダで覗いている範囲の中心で測 距を行うモードである。

【0152】ワイドオートフォーカスモード、および、 スポットオートフォーカスモードを設定する際に分割表 示部264に表示される記号を図27に示す。

【0153】このように、本実施例のカメラは、設定可 モードをモード選択スイッチ201および電子ダイヤル 207によって選択した後、下位の階層のモード内容を モード内容設定スイッチ202および電子ダイヤル20 7によって設定する。従って、複数の動作モードを有す るカメラであっても、わずか3つのスイッチおよびダイ ヤルの操作によって、容易に設定することができる。ま た、モードを階層的に設定できるので、ユーザが選択可 能なモードの全てを把握していないような場合であって も、階層ごとの選択の幅は、階層構造にしない場合より も格段に少なく、多機能のカメラでありながら設定が容 40 易になる。

【0154】さらに、本実施例では、階層ごとの設定に 用いるスイッチと、それに対応する表示領域とを同じ色 彩によって色付けしている。さらに、スイッチの外形と 表示領域の外形とを一致させている。これにより、ユー ザが設定変更したいモードが表示されている領域と同じ 色で同じ形のスイッチを操作すればよいため、操作性が よい。さらに、上述のように動作モードを階層構造にし ているため、スイッチが少なく、従って、スイッチを色 分けするための色数および形状も少ない。これによっ

て、多機能のカメラの操作スイッチを少ない色数で、色 分け、形状の一致を図ることができ、スイッチの視認性 が向上する。

26

【0155】さらに、本実施例のカメラは、分割表示部 261、262の領域全体を着色しているため、色彩が 確認しやすく、スイッチ201、202との対応関係を 容易に把握することができる。このように領域全体の着 色を可能にしているのは、上述のように、色数が少ない ため、広い面積に着色しても、デザイン上の高級感を損 【0149】他方、フォーカスエリア設定スイッチ20 10 なったり、視認性を低下させることがないためである。 【0156】さらに、本実施例では、モード選択スイッ チ201、モード内容設定スイッチ202への着色を、 スイッチ上面の文字を色印刷することによって実施して いる。これにより、スイッチの着色によって、スイッチ とボディとの外観上の一体感がなくなることを防ぐとと もに、高級カメラの高級感を損なうことを防止してい

> 【0157】つぎに、本発明の第5の実施例について、 説明する。

【0158】第4の実施例のカメラでは、LCD表示部 20 209の表示は全てセグメント表示であったが、本実施 例では、分割表示部262の表示を図20のようにドッ トマトリックス700によって表示する。

【0159】すなわち、図14の液晶セル217の電極 のパターンを図28のようにした。分割表示部262に 表示されるパターンをドットマトリックス700によっ て表示するので、第4の実施例のように数字に限定され ることなく自由なパターンが表示できる。

【0160】ドットマトリックス700を配置したこと 能な複数の動作モードを、階層構造にし、上位の階層の 30 に伴い、図29のようにドットマトリックス700を駆 動する回路702を配置した。他の構成は、第4の実施 例と同じであるので、他の構成の説明は省略する。

> 【0161】本実施例では、分割表示部262の表示が ドットマトリックス表示になったことに伴い、図18の ステップ320におけるモード選択およびモード内容の 設定変更のステップ320の動作を図30のように行 う。図30の動作は、第4の実施例の図19の動作と多 くの部分が同様であるので、異なるステップを中心に説 明ステップる。

【0162】すなわち、ステップ303から324にお いて、モード選択スイッチ201が押された状態で、電 子ダイヤル207を回転させることによりモードが選択 され、モード選択スイッチ201から指がはなれたら (ステップ324)、本実施例では、分割表示部261 のセグメントパターン611から616の点滅していた パターンのみを点灯させ、他のパターンを消灯させると ともに、点灯させたパターンと同じパターンを、ドット マトリックス700によって、分割表示部262に拡大 して表示させる。

50 【0163】従って、ステップ326でモード内容設定

スイッチ202がオンされたら、分割表示部262に拡 大表示されているモードの内容が変更可能であることが ユーザに明示される(ステップ341)。

【0164】さらに、ステップ329、330で、モー ドの内容が設定されたら、RAM212の記憶内容を分 割表示部262に表示されているパターンに対応するモ ード内容に更新し(ステップ342)、設定内容を確定 するとともに、分割表示部261の表示内容を分割表示 部262の表示内容に変更する(ステップ343)。

【0165】このように、本実施例では、分割表示部2 10 フローチャート。 62の表示をドットマトリックス700で行うことによ って、選択されたモードおよび内容を表わすパターンを 分割表示部262に拡大表示されるため、ユーザが確認 しやすく、使い勝手が向上する。

[0166]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明によれ ば、カメラのモード設定に際し、設定を行なうための操 作部と、その設定内容を表示する表示部の表示とを、短 時間で、的確に確認することができる。

の操作によって設定される内容の表示との対応関係が容 易に確認できて、モード設定が容易となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカメラの第1実施例の構成を示す背面

【図2】本発明のカメラの第1実施例の構成を示す上面

【図3】第1実施例のカメラの表示部の細部を示す上面

【図4】本発明の実施例において用いることができる液 30 示記号とを示す説明図。 晶ディスプレイの構成の概要を示す説明図。

【図5】上記第1実施例で用いられる液晶ディスプレイ において、色分け表示するために用いられるカラーフィ ルタの配置を示す説明図。

【図6】本発明のカメラの第2実施例の構成を示す背面 図。

【図7】上記第2実施例のカメラに用いられるモード設 定部と表示部を拡大して示す拡大図。

【図8】本発明のカメラの第3実施例の構成を示す背面

【図9】本発明のカメラの第3実施例の構成を示す上面

【図10】第3実施例のカメラの第1の表示部の細部を 示す上面図。

【図11】第3実施例のカメラの第2の表示部の細部を 示す説明図。

【図12】上記第1実施例で用いられる液晶ディスプレ イにおいて、色分け表示するために用いられるカラーフ ィルタの配置を示す説明図。

【図13】本発明の第4の実施例のカメラの上面図。

【図14】第4の実施例のカメラのLCD表示部の構成 を示す説明図。

28

【図15】図14のLCD表示部の第1保護ガラスの印 刷パターンを示す説明図。

【図16】図14のLCD表示部の第2保護ガラスの印 刷パターンを示す説明図。

【図17】図14のLCD表示部の液晶セルの電極パタ ーンを示す説明図。

【図18】本発明の第4の実施例のカメラの動作を示す

【図19】本発明の第4の実施例のカメラの動作のうち モード選択設定変更の動作を示すフローチャート。

【図20】本発明の第4の実施例のカメラの給送モード で設定可能な内容と、それに対応する表示記号とを示す

【図21】本発明の第4の実施例のカメラのフォーカス エリアモードで設定可能な内容と、それに対応する表示 記号とを示す説明図。

【図22】本発明の第4の実施例のカメラの露出モード 【0167】また、モード設定を行なう操作部材と、そ 20 で設定可能な内容と、それに対応する表示記号とを示す 説明図。

> 【図23】本発明の第4の実施例のカメラの測光モード で設定可能な内容と、それに対応する表示記号とを示す 説明図。

> 【図24】本発明の第4の実施例のカメラのストロボモ ードで設定可能な内容と、それに対応する表示記号とを 示す説明図。

【図25】本発明の第4の実施例のカメラのクイックリ コールモードの記憶時のアドレスと、それに対応する表

【図26】本発明の第4の実施例のカメラのクイックリ コールモードの呼出し時のアドレスと、それに対応する 表示記号とを示す説明図。

【図27】本発明の第4の実施例のカメラのフォーカス エリア設定モードで設定可能な内容と、それに対応する 表示記号とを示す説明図。

【図28】本発明の第5の実施例のカメラのLCD表示 部の液晶セルの電極パターンを示す説明図。

【図29】本発明の第5の実施例のカメラのブロック

【図30】本発明の第5の実施例のカメラのモード設定 変更動作を表わすフローチャート。

【図31】本発明の第4の実施例のカメラのブロック 図。


【符号の説明】


10…ボディ、18…裏蓋、20…第1のモード設定 部、21…イメージプログラム設定スイッチ、22…露 出モード設定スイッチ、23…測光モードスイッチ、2 4…シンクロモードスイッチ、26…フィルム給送モー 50 ドスイッチ、27…セルフタイマスイッチ、28…フィ

ルム感度/巻き戻しスイッチ、29…リセットスイッチ、30…第2のモード設定部、32…フォーカスエリア切り換えスイッチ、36…露出補正量設定スイッチ、38…巻き戻しスイッチ、40…コマンド入力部、41…コマンドダイヤル、50…表示部、52…液晶パネル、54…カラーフィルタ、60…第3のモード設定

部、70…第2のコマンド入力部、71…コマンドダイヤル、80…第2の表示部、90…日付設定・表示部、201…モード選択スイッチ、202…モード内容設定スイッチ、203…カスタムメモリスイッチ、204…フォーカスエリア選択スイッチ、207…電子ダイヤル、261、262…分割表示部。


30








【図11】

図门










[図20]

図20

| 記号 | 絵送モード |
|------------|--------------------|
| [s] | 草写 |
| нЦ | 高速速 写 |
| ر <u>ب</u> | 低运速写 |
| s 🖳 | 辞音速写 (巻き上げ音が静かな速写) |

[図17]


図17




【図21】

図21


| 記号 | フォーカスエリアモード |
|-----|--------------------|
| MF | マニュアルフォーカス |
| A F | オートフォーカスS |
| S | (合焦後シャッターが切れる) |
| A F | オートフォーカスC |
| C | (合無しなくともシャッターが切れる) |






【図14】

[図18]



[図19]



に復帰

(リタ-ン

[図24]

図24

| <u> </u> | | |
|----------|---------------|--|
| 記号 | ストロポモード | |
| 40 | 赤目軽減発光 | |
| \$ SLOW | スローシンクロ | |
| 4 REAR | 技幕シンクロ | |
| 4 | 先幕シンクロ | |
| ···· | | |

【図22】

図22

| 記号 | 表示超機 | 賀出モード | |
|----|------|------------------------------|--|
| Р | ū, | プログラム | |
| s | ri, | スピード優先 | |
| А | Ħ | 紋り優先 | |
| М | 7 | マニュアル | |
| Р* | , T* | プログラムシフト (プログラム線図をずらすモード) | |

【図23】

図23

| 記号 | 選光モード | |
|----------|-----------|--|
| • | スポット測光 | |
| 0 | 中央逕点测光 | |
| Ø | マルチパターン湖光 | |

【図25】

図25


| 記号 | 表示整模 | クイツクリコールモードのアドレス |
|----|------|------------------------------|
| 0 | | 記憶されないアドレス |
| 1 | ; |) |
| 5 | 5 | │ 記憶されるアドレス (計 8 つ) │ |
| 8 | E | |
| 9 | 100 | 初期化アドレス (カメラの初期設定状態にもどる) |

【図26】

図26

| 記号 | 表示包括 | クイックリコールモードのアドレス | |
|-----|-------|-------------------------|--|
| 0 | ជ | 呼び出さないアドレス | |
| 1 5 | : > B | 呼び出すアドレス | |
| 9 | 3 | 初期化アドレス | |


[図28]



[図29]

| 209 | 702 | 207 | 207 | 210 | 207 | 210 | 211 | 208 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 21

[図30]



【図31】

図31

